



**Bebe Stars®**

BORN TO SHINE



**PLAY TIME**  
Activity Gym

# user's manual

## οδηγίες χρήσης



AGE RANGE

0+ months



STANDARDS

EN 71-1,2,3 | CE

Zoo

item:

100-202

DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS  
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

**EN IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY.**

It must be installed by an adult. Movable mats and pillows cannot be put in a crib or fence. Use this product only on the ground. Never leave unsupervised babies alone on the floor mats. Please always use this product under adult supervision. Please check the product each time you use it. If there are signs of damage or defects, please discard the product immediately. Please remove and discard all packaging materials correctly. Please see the instructions enclosed with the product for details.

**GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Η ΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.**

Πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα. Τα χαλάκια και τα μαξιλάρια δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε κούνια. Χρησιμοποιείτε μόνο στο έδαφος. Μην αφήνετε ποτέ μωρά χωρίς επίβλεψη μόνα τους στα γυμναστήρια. Χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη ενήλικου. Ελέγχετε το προϊόν κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Εάν υπάρχουν σημάδια ζημιάς ή ελαττωμάτων, απορρίψτε το προϊόν αμέσως. Αφαιρέστε και απορρίψτε σωστά όλες τις σακούλες συσκευασίας. Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν για λεπτομέρειες.

**BG ВАЖНО - ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНАЯВАНЕ.**


Трябва да се инсталира от възрастен. Подвижните постелки и възглавници не могат да се поставят в детско креватче или ограда. Използвайте този продукт само на земята. Никога не оставяйте без надзор бебета сами на постелките. Моля, винаги използвайте този продукт под наблюдение на възрастен. Моля, проверявайте продукта всеки път, когато го използвате. Ако има признаци на повреда или дефекти, моля, незабавно изхвърлете продукта. Моля, отстранете и изхвърлете правилно всички опаковъчни материали. Моля, вижте инструкциите, приложени към продукта, за подробности.

**RS ВАЖНО - ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋЕ РЕФЕРЕНЦЕ. НЕПОШТОВАЊЕ ОВИХ УПУТСТВА МОЖЕ ДОЗВОЛИТИ ПОВРЕДУ.**

Мора да га инсталира одрасла особа. Покретне простирке и јастуци не могу се стављати у креветац или ограду. Користите овај производ само на земљи. Никада не остављајте бебе без надзора саме на простиркама. Молимо вас да увек користите овај производ под надзором одрасле особе. Проверите производ сваки пут када га користите. Ако постоје знаци оштећења или недостатака, одмах одбаците производ. Молимо уклоните и баците сав материјал за паковање на правилан начин. За детаље погледајте упутства приложена уз производ.



- Hand wash. Air dry. Do not bleach. Do not dry cleaning. Do not iron. Do not submerge other parts of the product in water. Wipe with damp cloth. Remove batteries when stored for long periods of non-use.
- Πλύσιμο στο χέρι. Στεγνώστε φυσικά. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά. Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα. Μην σιδερώνετε. Μην βυθίζετε άλλα μέρη του προϊόντος σε νερό. Σκουπίστε με υγρό πανί. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλες περιόδους.
- Ръчно пране. Изсушете на въздух. Не избелвайте. Не подлагайте на химическо чистене. Не гладете. Не потапяйте други части на продукта във вода. Избършете с влажна кърпа. Извадете батериите, когато ги съхранявате за дълги периоди на неизползване.
- Ручно прање. Суво на ваздуху. Не избелјивати. Немојте хемијско чишћење. Немојте пеглати. Не потапајте друге делове производа у воду. Обришите влажном крпом. Уклоните батерије када се чувају током дужег периода неупотребе.



**Includes:**

-2 arches, 1 nest play mat, 5 toys,  
5 plastic rings.


**Περιλαμβάνει:**

-2 ράβδους/τόξα, 1 χαλάκι φωλιά,  
5 παιχνίδια, 5 πλαστικούς  
κρίκους.

- EN**
1. Insert the batteries into the device using a screwdriver (not included). Place the device on one of the arches (there is a slot), as shown in the picture.
  2. Assemble the 2 arches diagonally and secure them with their buckles. Attention: insert the arches on the right side, with the slots for the hanging toys facing down.
  3. Insert the 5 plastic rings into the toys and hang them in the slots on the arches. The play gym is ready.

- GR**
1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη συσκευή με ένα κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται). Τοποθετήστε τη συσκευή στη μία ράβδο (υπάρχει υποδοχή), όπως δείχνει η εικόνα.
  2. Συναρμολογήστε τις 2 ράβδους διαγώνια και ασφαλίστε τις με τις πόρπες τους. Προσοχή: να βάλετε τις ράβδους από τη σωστή πλευρά, με τις υποδοχές για τα κρεμαστά παιχνίδια προς τα κάτω.
  3. Περάστε τους 5 πλαστικούς κρίκους στα παιχνίδια και κρεμάστε τα στις υποδοχές που υπάρχουν στις ράβδους. Το γυμναστήριο είναι έτοιμο.

## ELECTROC FUNCTION MANUAL



## FUNCTION OF REMOTE CONTROL

|  |                                                                   |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Gear 1: Play the lullaby (1)<br>Κουμπί 1ο πάτημα: Νανούρισμα (1)  | Gear 4: Play the joy songs (2)<br>Κουμπί 4ο πάτημα: Τραγούδια (2) |
|  | Gear 2: Play the lullaby (2)<br>Κουμπί 2ο πάτημα: Νανούρισμα (2)  | Gear 5: Play all songs<br>Κουμπί 5ο πάτημα: Όλα τα τραγούδια      |
|  | Gear 3: Play the joy songs (1)<br>Κουμπί 3ο πάτημα: Τραγούδια (1) |                                                                   |
|  | Gear 1: Turn up the volume<br>Κουμπί 1ο πάτημα: Αύξηση έντασης    |                                                                   |
|  | Gear 2: Turn down the volume<br>Κουμπί 2ο πάτημα: Μείωση έντασης  |                                                                   |
|  | Gear 1: Turn on the light<br>Κουμπί 1ο πάτημα: Ανάβουν φώτα       |                                                                   |
|  | Gear 2: Turn off the light<br>Κουμπί 1ο πάτημα: Σβήνουν φώτα      |                                                                   |

**EN CAUTION**

- Non-rechargeable batteries are not be recharged.
- Batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Different type of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries should be replaced by adults only.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.

**GR ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου, όπως συνιστάται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι δέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι.
- Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενήλικες.
- Μην καίτε μπαταρίες. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο.

**BG ВНИМАНИЕ**

- Батериите без презареждане не се презареждат.
- Трябва да се използват само батерии от същия или еквивалентен тип, както се препоръчва.
- Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет.
- Закхранващите клеми не трябва да бъдат късо съединение.
- Изтощените батерии трябва да се отстранят от играчката.
- Различни видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват.
- Батериите трябва да се сменят само от възрастни.
- Не изгаряйте батериите. Изхвърлете батериите по безопасен и подходящ начин.

**RS ОПРЕЗ**

- Батерије без се не могу пунити се не пуне.
- Могу се користити само батерије истог или еквивалентног типа као што је препоручено.
- Батерије треба да се уметну са исправним поларитетом.
- Терминали за напајање не смеју бити кратко спојени.
- Истрошене батерије треба уклонити из играчке.
- Различите врсте батерија или нове и коришћене батерије се не смеју мешати.
- Батерије треба да мењају само одрасле особе.
- Не палите батерије. Батерије одложите на безбедан и одговарајући начин.



Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας  
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

SCAN ME



FOLLOW US



bebestarsbygillis



@bebe.stars



bebestarsbygillis

ADDRESS

G. Gkilis & SIA OE  
2nd Km N. Moudania-Sithonia Str.  
PO: 63200 N. Moudania Greece  
T.: +3023730-23585  
www.bebestars.gr